

Läggingsanvisningar för 19 mm BambuPlank™ och 22 mm Bambu Extreme LamellPlank™ på regler

1. Vid mottagandet av golvet

- Dessa anvisningar gäller för H & W-artikelnummer. 105102, 105202, 105302, 105602, 130407, 130607 och 135407.
- Kontrollera att kvantiteten och produkten överensstämmer med det du beställde.
- Kontrollera om varan har skadats under transporten. Om så är fallet, informera föraren omedelbart.
- Placera de öppnade förpackningarna i ett uppvärmt rum (ca 20 °C) med en relativ luftfuktighet på ca 50 %. Golvet måste aklimatiseras i minst 72 timmar i ovanstående miljö innan läggningen påbörjas. För nyare gjutna betonggolvs rekommenderas att förpackningarna placeras på regler.
- Om de rum där golvet ska läggas i framtiden kommer att ha en annan relativ luftfuktighet än ca 50 %, måste entreprenören konditionera golven enligt den förväntade luftfuktigheten i rummet. Kontakta en fackman för mer information om fukt och konditionering av golv.
- Skriftlig kvalitetssäkring måste utföras fortlöpande för att dokumentera att de angivna villkoren uppfylls.
- De normer och standarder för läggning av regelgolv som gäller vid monteringsstillfället måste följas, om inget annat anges i dessa anvisningar.

2. Läggning av golvet

- Läggningen ska ske med tillräcklig belysning för att man ska kunna kontrollera och sortera ut plankor med färg-, glans- och lackfel samt måttfel och höjdskillnader.
- Bambugolv har färgvariationer och det är därför nödvändigt att blanda paketen vid läggningen. På detta sätt uppnås ett vackert färgspel. Förpackningarna kan vara märkta med L (Light), M (Medium) eller D (Dark). Det ger en antydning om färgen i förpackningen.
- När du sågar plankorna rekommenderas det att du bär mask. På grund av materialets hårdhet kan mikrofibrer bildas när materialet sågas.
- BambuPlank™ ska installeras med ett maximalt cc-regelavstånd på 500 mm och Bambu Extreme LamellPlank™ ska installeras med ett maximalt cc-regelavstånd på 600 mm för **normal bostadsbelastning (A1)**.

- BambuPlank™ ska installeras med ett maximalt cc-regelavstånd på 400 mm och Bambu Extreme LamellPlank™ ska installeras med ett maximalt cc-regelavstånd på 450 mm, på **kontor och mindre företag (B)**.
- Se alltid till att ha ett avstånd på 10–12 mm till intilliggande byggnadsdelar, installationer osv.
- Det rekommenderas att förborra och sedan försänka skruven med 45° vinkel. Du kan med fördel använda 4,2x45 mm Monta-flex-skruvar. Alternativt kan du använda Senco SNS41 häftpistol med bambusäkring. För detta ändamål används en klämma av typen "N". För Bambu Extreme LamellPlank™ kan N-klämman på 50 mm, pistolen Senco SNS 41 eller MAX TA-551 användas. För mer information kontakta MJF Værktøj på tfn. + 45 30109066. Kom alltid ihåg att läsa bruksanvisningen till häftpistolen för att säkerställa rätt tryck.
- Läg den första plankan med notsidan mot väggen – kom ihåg distansblocken.
- Limma på ändnoten och ALDRIG på långsidorna!
Det rekommenderas att använda "BOSTIK not- och spontlim" eller "BOSTIK trälim 730 Utomhus"
- Torka bort överflödigt lim med en fuktig trasa.
- Kontrollera med hjälp av ett snöre att den första raden är rak. Upprepa kontrollen var femte rad.
- När man sammanfogar rader och slutrader kan man använda parkettjärn och slagblock. Kom ihåg att först sammanfoga ändarna och sedan föra ihop plankorna längs sidan.
- "Angränsande plankor" får inte ha skarvar med samma regelmellanrum.

Inga reklamationer kan göras för plankor som monterats med synliga fel.

3. Golvvärme

Plankorna kan monteras på golvvärme.

Vid installation av golvvärme är det viktigt att du följer instruktionerna:

- Plankorna kan monteras på de flesta typer av golvvärme – kontakta oss för godkännande om det behövs.
- Golvvärmesystem ska användas för att säkerställa en jämn temperaturfördelning över ytan.
- Golvvärmesystemet ska vara utrustat med läsbara reglage som begränsar temperaturen. Golvbrädornas ytemperatur får inte överstiga 27 grader.
- Värmesystemet måste stängas av minst två dagar innan golvet läggs. När golvet är lagt kan värmesystemet *gradvis* justeras tillbaka till önskad temperatur (max. 27 graders ytemperatur). Observera att en för snabb justering kan orsaka sprickor/repor på plankorna.

- Reglar/balkar måste torkas till 8 % ± 2 % för att undvika uttorkning och därmed knarrande ljud.
- För elektriska golvvärmesystem får effekten inte överstiga 100 W/m².

4. Framtida underhåll

- Den optimala miljön är att hålla en rumstemperatur på cirka 20 grader och en relativ luftfuktighet i rummen på 50 %. Under kortare perioder kan den variera från 35 % till 65 %, dock aldrig under eller över. Lågre luftfuktighet kan leda till att golven krymper för mycket, medan högre luftfuktighet kan leda till att golven expanderar för mycket.
- Om du är osäker på den relativa luftfuktigheten i ett rum kan du skaffa en hygrometer eller kontakta en fackman.

Observera att det rekommenderas att oljade bambugolv oljas in en extra gång innan de används.

För underhåll av bambugolvets yta, se www.holseogwibroe.dk