



Holse og Wibroe A/S

FSC®100%

Bambus Triple-lamel Pro™,

20mm Espresso

Montagevejledning – Lodret montage

Ved modtagelse af plankerne:

- Denne vejledning er gældende for H&W varenummer 198805.
- Kontrollér om mængde og produkt stemmer overens med det bestilte.
- Kontrollér om varen har fået transportskade. I givet fald, giv straks chaufføren besked herom.

Før montage skal man:

- Sikre at der er god ventilation bag facaden. Luften skal have fri gennemstrømning fra bund til top.
- Sikre at der er god ventilation (min. 10-15 mm) omkring tilstødende bygningsdele.
- Sikre at skelettet/underkonstruktionen er stærk og stabil.

Montage:

Montagen skal altid være udført efter gældende regler for montage af facader. Se evt. Træinformations bøger nr. 55 & 57 for yderligere information og gode råd.

Underliggende ramme/ skelet

Start med at montere den bagvedliggende ramme, som facadebeslagene skal skrues i. Rammen kan udføres i træ (lodrette lister anbefales at være min. 28x45 mm og vandrette som 40x60 mm) eller i stål (godstykkelse minimum 2 mm). For andre løsninger kontakt Holse & Wibroe på info@holseogwibroe.dk

Afstand for vandrette lister er **cc 616,7 mm**. Ved den afstand er montagen hurtig, effektiv og reducerer derved montageomkostningerne. Ved start/ afslutninger skal brædderne renskæres for endenot & -fer.

Derfor bliver cc afstand mellem første og anden liste **586, 7 mm** (se illustration) og derefter **616,7 mm**.

FSC® Bambus Triple-lamel Pro™ kan monteres med "flyverstød". I så fald må afstanden mellem de vandrette lister, **aldrig** være mere end cc 400 mm.

Husk at sørge for tilstrækkelig afstand (200-300 mm) fra beklædningen til fliser & fast underlag, for at undgå op sprøjt og derved op fugtning af brædderne. Afstanden til terræn kan reduceres til 100-150 mm, hvis terrænet langs facaden er dækket af et mindst 400 mm bredt og 200 mm dybt stenlag af runde søsten, der reducerer op sprøjt.

Montage af beslag og facadebrædder


Start med at montere den yderste række af beslag. Sørg for at de er fuldstændig i lod. Stram beslaget og slå forsigtigt profilet ind over, med en gummihammer.

Det anbefales at skrue første række brædder med synlige skruer for at sikre fastholdelse. Fastgørelse af endestød bør ske med 2 beslag (se illustration).

Skrue beslag i til næste række (undgå at stramme dem for meget), og slå derefter profilet ind over med en gummihammer og fortsæt således indtil facaden afsluttes. Ved alle tilskæringer påføres voks på kantsnittet.


Bambus har, som andre naturmaterialer, variation i farve, struktur og udseende. Sørg derfor at blande brædderne, så det ønskede farvespil opnås.

Der kan ikke reklameres over planker, der er monteret med synlige fejl og mangler.




Montage trin:


1. Start med den første række af beslag og sørg for at de er i lod.




2. Vi anbefaler at fastgøre ende samlinger med 2 beslag.



3. Fortsæt på samme måde, indtil hele facaden er udført.



Flyverstøds-montage:



Vedligehold

Se nedenstående link for vejledning omkring vedligehold:

[Vedligehold Bambus facadeplank](#)

Link til plejeprodukter:

<https://www.holseogwibroe.dk/produkter/vedligehold>

Vigtigt:

FSC® Bambus Triple-lamel Pro™, Espresso er et naturmateriale, som kan variere i farve, struktur og udseende. Farven kan ændre sig, hurtigt, til lys brun eller grå, afhængig af intervallet for vedligehold.

Afhængig af klimatiske forhold, kan der opstå små revner eller splinter, på overfladen og i enden af plankerne. Overfladen vil blive mere ru med tiden. Dette fænomen er normalt for de fleste træsorter, og er minimeret ved hjælp af den patenterede opvarmningsproces. Revner kan minimeres ved at påføre voks på enderne.

Hvis der er tvivl, konsultér med Holse & Wibroe A/S info@holseogwibroe.dk

Opbevaring før montage:

FSC® Bambus Triple-lamel Pro™ bør opbevares væk fra direkte sollys. Overfladen af brædderne bør holdes tør og må ikke have direkte kontakt med jord.